

Ontdek hier hoe je de EPE kunststof kanalen kan verwerken en monteren.



A Versnijd de buis op lengte met een mes. Om mooi recht te snijden, kunt u een blad of stuk tape volledig rond de buis draaien. Als deze mooi aansluit zal de snede naast het blad mooi recht zijn.



B Buizen en bochten worden aan elkaar verbonden via een eenvoudige knelring.



C Plaats de ring aan 1 zijde in de EPE buis tot op het einde. Het open gedeelte zit langs de buitenkant (toegankelijk na de montage).



D Plaats aan de andere zijde het volgende stuk. Nadien kan je de klem eenvoudig sluiten. Span voldoende aan.

De geïsoleerde kanalen zijn verplicht te gebruiken tussen de grens van het beschermd volume van het gebouw en de ventilatie unit. Bij een D-systeem worden zij frequent gebruikt om zowel de toevoer/afvoer naar buiten te voorzien alsook de toevoer/afvoer naar de verdeelboxen. Het systeem wordt opgebouwd uit 90° en 45° bochten samen met buizen van ca. 2m.